

SERVICERUTINER

Orbit kamerasystem



DAGLIG

- Kjør kameraet til begge ender for å unngå groe.
- Parker kameraet midt i merden på under 10 m under overflaten med linse pekende ned for å forhindre groe.
- Sjekk fiberkabler og strekkavlastere for gnag og slitasje.
- Gå over kablene som står i PSU – sjekk at kontaktene ikke er bøyd og at kablet er riktig sikret.
- På vinterstid – sjekk for ising på alt av utstyr, inkl. kabler og antenner, fjern hvis funnet.

VED START/SLUTT AV SESONG

- Koble fra alt utstyr; kamera, kabler, vinsj og PSU. Legges på et tørt sted.
- Sjekk alle kabler for eir eller skader. Utstyr og kabler med knekte/eirede kontakter sendes inn til service.
- Ved tilkobling/frakobling av PSU; sjekk alle kontakter for eir eller skader, og at alle ringer/ tetninger er på plass.

UKENTLIG

- Sjekk alle tau, knuter og trinse til strekkavlastere på håndrekken, tørk av tau om nødvendig, bytt trinser og ringer om disse begynner å se slitt ut.
- Kontroller alle skruer/festemidler.
- Tørk av linsen på kamera.
- PC på flåte: sjekk at den har tilstrekkelig luftstrøm og ingen skitt/støv i viften.
- Tørk av oksygenmembran på kamera (Orbit-3500/3600) og sensorstasjon (Orbit 880/86X).
- Vask lodd for groe.
- Rengjør dybdesensoren om det er groe rundt denne.

INTERVALL FOR GENERELL SERVICE

Etter hver sesong:

- Orbit 3100/3300/3400/3500/3600 kamera

Etter annenhver sesong:

- Vinsj
- PSU
- Sensorstasjon

MÅNEDLIG

- Kontroller kombifeste, stenger og skap, kontroller at alt henger skikkelig.
- Overflate-, overvåknings- og domekamera: Visuell inspeksjon av linser og kabler/kontakter – rengjør/ erstatt hvis nødvendig.
- Antenner og kabler: Inspiser kabler, kontakter, dome og festeutstyr for bend/skade.
- Sjekk alle kabler som står i PSU. Smør med molykote dersom nødvendig.
- Gå over strekkavlastere til lodd.
- Kontroller kamerakabler for knekk eller skader, sjekk at kamera er festet korrekt.
- Gamepad: Hvis nødvendig, vask med en fuktig klut.

-
- Utstyr som er skadet sendes inn til ScaleAQ for service. Bruk returskjemaet som ligger på scaleaq.no/service.
 - Vennligst fyll ut alle felt med informasjonen som etterspørres. Utstyret sendes til adressen under.